

## Ces options ne s'appliquent qu'aux modèles A10, A100 et A30

### Réglage du volume

Ces modèles disposent de boutons de réglage du volume pour augmenter et abaisser le volume sonore, avec un affichage du niveau de sortie en demi-décibels (dB) entre les boutons de volume haut / bas (1). À la droite des boutons de volume, on trouve un bouton représentant un haut-parleur et une croix qui permet de mettre l'appareil en sourdine en coupant la sortie HP du A10 (2).



### Sélection de source

Ils comportent également un bouton de sélection de source à droite du bouton de sourdine (mute) (3). En appuyant sur le bouton source, l'utilisateur peut basculer de l'Aurender en tant que source (4) à un périphérique externe connecté à l'entrée optique, tel qu'un lecteur de CD ou un téléviseur (5).

