

## Onglet : Ecran Frontal

### - Curseur de luminosité

Ajuste la luminosité des écrans AMOLED de façade.

### - Affichage désactivé pendant la lecture musicale

Cette fonction désactive l'écran de façade pendant la lecture, sauf dans le cas où le bouton « Pause » est utilisé.

### - Modes d’Affichage

Modifie l’affichage pour proposer : Les informations de lecture, un vumètre Bleu ou un vumètre Crème.

### - Extinction Automatique

L'écran AMOLED s'éteindra automatiquement après une période d'inactivité supérieure à 3 minutes.

Il est préférable de laisser votre appareil sous tension permanente plutôt que de l'éteindre. Non seulement l'appareil sera stabilisé pour une écoute de meilleure qualité mais aussi les composants seront moins sollicités du fait des allumages récurrents. Eteindre lors d'une absence prolongée ou bien en cas d'orage.

