

Onglet : General

Afficher uniquement les Albums avec Pochette

Activez cette fonction pour afficher uniquement les albums comportant des jaquettes ou des photos de couverture. Les albums sans jaquette ne seront pas affichés, mais peuvent être accessibles à partir du mode « Titres ».

Définir en jours la période de la liste des Morceaux Récemment Ajoutés.

Entrez un numéro correspondant au nombre de jours correspondant, puis appuyez sur « Terminé ». Cette fonction présente uniquement les morceaux ajoutés durant le nombre de jours précédents spécifiés.

Réglage du Verrouillage Automatique

Le paramètre « Verrouillage Auto » empêche la tablette de désactiver automatiquement l'écran de l'application.

Action par Défaut de la Sélection de Morceau : « Le Titre sélectionné sera »

Quel que soit le réglage, si vous appuyez sur le début du titre du morceau, ce dernier sera sélectionné et ajouté à la liste de lecture après le morceau en cours et joué immédiatement. Toutefois, si vous appuyez sur d'autres zones du titre du morceau, vous obtiendrez l'une des trois actions suivantes, en fonction du réglage de « Sélection de morceau ». Le réglage par défaut est « **Ajouter à la fin** » qui place le morceau sélectionné à la fin de la liste de lecture actuelle. Si le réglage « **Ajouter au suivant** » est choisi, le morceau sera mis en file d'attente juste après le morceau en cours de lecture. Enfin, « **Ajouter au suivant et jouer** » placera de la même manière le morceau sélectionné après le morceau en cours, mais démarrera sa lecture immédiatement.