

## Réglages : Sauvegarde & Restauration

La fonction « Sauvegarde & Restauration » Permet de sauvegarder vos playlists et autres informations importantes dans le disque dur de l'Aurender sous le nom de fichier « Backup ». Ceci permet de ne pas perdre vos playlists en cas de panne du SSD. Il est recommandé de recopier ce fichier sur un support externe par mesure de précaution.

De la même façon vous pourrez restaurer votre sauvegarde si besoin.

### 1. Appuyez sur « Sauvegarde & Restauration» dans le menu Réglages.

